# **HRMeteoHub**

paket za slanje podataka sa meteo postaja na pljusak.com i Weather underground

# Sadržaj

1. Uvod	3
1.1 Sažetak 2. Vaš Linux server – HRmeteoHub router	3 4
2.1 Odabir i nabava potrebnog 2.2 Hardware	4 5
2.3 Software 3. Podešavanje routera	5 6
<ul> <li>3.1 Instalacija HRMH</li> <li>3.2 Šifra za pristup routeru</li> <li>3.3 IP adrese HRMH routera i veza prema internetu</li> </ul>	6 6 6
<ul><li>3.4 Nadogradnja HRMH firmware</li><li>4. Prilagodbe za vašu meteo postaju</li></ul>	8 10
<ul> <li>4.1 Upisivanje podataka za pljusak.com</li> <li>4.2 Upisivanje podataka za Weather Underground</li> <li>4.3 Spremanje postavki</li> </ul>	10 10 10
<ul> <li>4.4 Provjera slanja podataka</li> <li>4.5 Slanje slika sa Web kamera</li> <li>4.6 Ostala podešavanja</li> <li>5. Ostalo</li> </ul>	10 11 11 12
<ul> <li>5.1 HRMH alati za korisnike ostalih platformi</li> <li>5.2 Novosti koje donosi zadnja verzija</li> <li>6. RTSP-HRMH firmware</li> </ul>	12 12 14
7. Rješavanje problema	15
<ul> <li>7.1 Problemi sa upisivanjem i slanjem podataka</li> <li>7.2 USB-serial adapteri</li> <li>7.3 USB hub-ovi</li> <li>7.4 USB web kamere</li> <li>7.5 "Prazni grafovi" i USB flash diskovi/stick-ovi</li> </ul>	16 16 16 16 17
8. Završne napomene	18

### 1. Uvod

Ovaj tekst je namjenjen korisnicima mreže automatskih meteoroloških postaja pljusak.com. Za tu namjenu koristimo prilagođenu OpenWRT Linux distribuciju koju nazivamo HRmeteoHub (HRMH u daljnjem tekstu). Zamišljena je tako da ju korisnik samostalno može instalirati, podesiti i koristiti.

Pretpostavlja se amaterska upotreba uređaja, podatka i programskih paketa. Za razliku od komercijalnih rješenja i verzija (MeteoHub, MeteoPlug,...), HRmeteoHub je u cijelosti otvoren za sva podešavanja i izmjene koje trebaju korisniku. Također je besplatan za nekomercijalno koršitenje. HRmeteoHub i OpenWRT se distribuiraju pod GPL licencom (v2 ili viša).

Cilj HRMH je zamijeniti osobna računala koja na velikom broju postaja prebacuju podatke sa postaje, crtaju grafove i zatim ih šalju na pljusak.com i druge stranice. Računala sa sobom nose značajni trošak - cijena i održavanje računala, licencije za operativni sustav i program koji prebacuje mjerenja. Također iz mnogo razloga jest pouzdanost routera daleko bolja nego kućnih računala. Stoga smo odabrali relativno jeftine kućne routere, u koje se postavi besplatan operativni sustav. Nikako nije zanemariv ni manji trošak električne struje. Tipično računalo troši 65 - 90 W, laptop oko 25-70 W dok prikazano rješenje troši 1 - 2 W. S druge strane, slanje slika-grafova i podataka svakih 5-10 minuta proizvodi znatno veću količinu prometa, ovisno o veličini i broju slika - oko 2-3 Gb mjesečno, dok za slanje samo podataka treba daleko manje (npr. 500 Mb mjesečno).

#### Sve navedeno u ovom tekstu činite na svoju odgovornost. Autor(i) nemogu niti neće preuzeti odgovornost za bilo kakve nepoželjne posljedice čitanja i korištenja ovdje iznesenog. Tekst je napisan u dobroj namjeri i tako ga treba prihvatiti i koristiti. Hvala na razumijevanju.

## 1.1 Sažetak

Podešavanje - ukratko:

- Priključite računalo na vaš TP-link ruter na LAN port. Browserom otvorite stranicu <u>http://192.168.0.254</u> (ili <u>http://tplinklogin.net</u>) i flashnite ruter na HRMH firmware sa stranice <u>http://pljusak.com/nik</u>
- Ruter sada ima adresu <u>http://192.168.221.221</u> na WAN portu. Možete mu pristupiti tako da vašem računalu date sličnu adresu (npr. 192.168.221.222, maska 255.255.255.0). LAN portovi rutera će dobiti adresu s vašeg lokalnog rutera (ili DHCP servera).
- 3. Korisnik root ima sve ovlasti i treba mu staviti neku šifru prije ostatka podešavanja.
- 4. Odaberite jahač "Hrmeteohub". Unesite postavke vaše postaje (naziv, model, lokaciju, postavke web kamera).
- 5. Snimite postavke klikom na "Save" i zatim ih primjenite klikom na "Apply".
- 6. Priključite ruter na vašu lokalnu mrežu na LAN mrežni konektor.

### 2. Vaš Linux server – HRmeteoHub router

Bez straha. Danas je Linux toliko prisutan da zapravo ste u stalnom kontaktu sa uređajima koji ga koriste. Primjerice, Linux je dio svih mobitela koji koriste Android OS. Također se Linux nalazi u 90% routera koje možete kupiti na tržištu. Stoga smo odabrali TP-link TL-WR1043ND (v2.x i v3.x). Prijašnje verzije HRMH firmware su podržavale i rutere TL-WR710N (v1.x) i TL-WR842ND (v1.x i v2.x).





#### 2.1 Odabir i nabava potrebnog

Odabir postaje ovisi o vašim željama i mogućnostima. Cijena meteoroloških postaja i dostupnost varira, otprilike od 700 kn do 35.000 kn.

Sve navedene postaje su amaterske i malo se razlikuju po kvaliteti i pouzdanosti mjerenja, te nisu podesne za profesionalnu upotrebu, bez obzira što proizvođači pišu na njihovom pakiranju (ili web stranicama). Ovaj firmware je po svom sastavu vrlo sličan komercijalnim, kao što su MeteoHub ili MeteoPlug.

### 2.2 Hardware

Potrebno vam je sljedeće:

- 1. Meteo postaja
- 2. Router
- 3. USB hub (samo ako vaša postaja ili USB-serial adapter ne podržava USB v2.0)
- 4. UVC kompatibilna/e USB web kamere po želji, (USB hub je onda obavezan)

Podržane su postaje:

- Davis Vantage Pro/Pro2/Vue (USB serial adapter je podržan, IP adapter NE treba HRMH ruter!)
- La Crosse WS-2300/WS-2305/WS-2310/WS-2315 (potreban USB-serial adapter)
- Oregon Scientific WMR918/WMR928NX/WMR968 (potreban USB-serial adapter)
- Oregon Scientific WMR-USB (WMR88/ WMR88A/ WMR100/ WMR100N/ WMR200/ WMRS200)
- Fine Offset WH1080/WH1081, Watson W-8681/WX-2008, National Geographic: 265 NE, Elecsa 6975/6976, Ambient Weather WS-1080/WS-1090/WS-2080, Tycon-TP1080WC i mnoge druge, WH1080 kompatibilne Zbog razlika u komunikacijkom protokolu, ove postaje trenutno ne rade pouzdano.
- Vaisala WXT510/520; Texas Weather Instruments Controller; Hideki, Nexus, Mebus, Irox, Honeywell, Cresta TE923, TE923W, TE821W, WXR810, DV928 Ove postaje nisu trenutno podržane jer nitko nije pokazao interes za njih!

### 2.3 Software

Na web stranici HRmeteoHub je dostupan HRMH firmware za vaš router. U paketu dolazi ova uputa i .bin datoteka koja je firmware.

### 3. Podešavanje routera

Postoji mogućnost kako ovim postupkom možete onesposobiti svoj router, stoga budite strpljivi i oprezni. Svakako ugasite antivirusne i slične programe prilikom ovog postupka. Doista se sami odgovorni za svoje postupke, bez obzira na moguće propuste ovih uputa.

#### 3.1 Instalacija HRMH

Uključite router i priključite računalo na LAN port. Adresa i podaci za prvo logiranje na router se nalaze na naljepnici na donjoj površini routera.

Ako ste se uloigirali, vjerojatno vidite nešto slično sljedećoj slici:

TP-LINK	,	300Mł	ops Mult	i-Function Wireless N Router Model No. TL-WR842ND
Status Quick Setup WPS Network Wireless	Status Firmware Version:	3.12.22 Build 120424 Rel.39632n		Status Help The Status page displays the Router current status and configuration. A information is read-only.
DHCP VPN USB Settings	Hardware Version:	WR842ND v1 0000000	_	LAN - The following parameters apply the LAN port of the Router. You ca configure them in the Network -> LA page.
Forwarding Security	MAC Address: IP Address:	A0- 192.168.0.1		<ul> <li>MAC Address - The physic address of the Router, as see from the LAN.</li> <li>IP Address - The LAN IP addres</li> </ul>
Parental Control Access Control	Subnet Mask:	255.255.255.0	ш	of the Router. • Subnet Mask - The subnet mas associated with LAN IP address
Advanced Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding	Wireless Wireless Radio:	Enable		Wireless - These are the curre settings or information for Wireless.Yc can configure them in the Wireless Wireless Settings page.
Dynamic DNS System Tools	Name (SSID): Channel: Mode:	TP-LINK_: Auto (Current channel 1) 11bon mixed		<ul> <li>Wireless Radio - Indicate whether the wireless rad feature of the Router is enable or disabled.</li> </ul>

Odaberite "System Tools" i onda "Firmware Upgrade". Pronađite HRMH firmware datoteku na svom disku i kliknite "Upgrade".

### 3.2 Šifra za pristup routeru

ODMAH nakon prvog restartanja, unesite šifru "root" korisnika. Šifru ZAPIŠITE i spremite jer bez nje nemate pristup routeru. Ova šifra je namijenjena samo za vlasnika routera i ne treba ju dati nikome, pa čak ni administratorima stranica pljusak.com ili drugih. Nepoštivanje ove preporuke ili slaba šifra može izložiti vašu opremu i računala napadima sa intereneta. Zaštitite se!

#### 3.3 IP adrese HRMH routera i veza prema internetu

HRMH firmware ima podešen WAN port na adresi 192.168.221.221 (maska 255.255.255.0). Adresa LAN porta se automatski podešava, npr. kada je HRMH priključen

na vaš aDSL ruter. Ruteri TL-WR842ND i TL-WR1043ND imaju četiri LAN i jedan WAN priključak.

Ukoliko nešto pođe po zlu, uvijek imate mogućnost pristupiti routeru na adresi WAN priključka. Dovoljno je priključiti router na taj priključak i podesiti postavke na vašem računalu (adresu žičane mrežne kartice računala podesite na 192.168.221.222, maska 255.255.255.0, ostala polja možete ostaviti prazna). Nakon toga je dovoljno upisati adresu WAN priključka HRMH rutera u web-preglednik (Firefox, Chrome, ...).

Ukoliko želite koristiti žičanu **vezu prema internetu**, potrebno je priključiti router kabelom na LAN port. IP adresa i potrebne postavke će biti automatski podešene, ovisno o postavkama routera koji koristite u vašoj lokalnoj mreži. Naime, IP adresa za LAN i WiFi je postavljena na automatsko podešavanje (DHCP klijent).

Ako želite koristiti WiFi za spajanje vašeg routera, dovoljno je kliknuti na jahač "Network" I zatim "Wifi". Nakon toga treba kliknuti "Scan" i odabrati AP na koji se želite spojiti (slika).



Nakon toga možete upisati šifru za spajanje, kliknite na "Edit" ili "Scan" gumb.

Kada ruter pronađe vašu WiFi mrežu, i vi odaberete "Join network", neka wifi mreža bude u LAN zoni firewalla. Također, na sljedećem koraku odaberite LAN zonu za vašu WiFi mrežu!

HRn	neteoHub	Barrier B	reaker (r4262	25) - HRmeteoHul	mod   Load	: 0.33 0.14 0.11	Changes
	Status	System	Network	HRmeteoHub	Logout		
	Interface	es Wifi	Static Route	s Diagnostics	Firewall		_
:	Join Ne	etwork:	Settings				
	Replac	ce wireless	configuration			${oxedsymbol { { O } } }$ An additional network will be created if you leave this unchecked.	
	Name	of the new	network			wifi1 ② The allowed characters are: A-Z, a-Z, 0-9 and _	
	Create	e / Assign f	rewall-zone			🕙 lan: 🔝 wan: 🗾	
						wan: (empty)	
						O unspecified -or- create:	
						Ohoose the firewall zone you want to assign to this interface. Select unspecified to remove the interface from the associated zone or fill out the create field to define a new zone and attach the interface to it.	
						😢 Back to scan results	Submit

Ako pogreškom učinite drugačije, morate resetirati postavke rutera i početi ispočetka. Ukoliko koristite šifrirani prostup mreži na sljedećoj stranici kliknite na "Wireless security", odaberete kodiranje koje želite, upišete šifru i pritisnete "Save and apply".

Device Configuration section covers physical set	: (radiou.networki) tings of the radio hardware such as channel, transmit power or antenna selection which are shared amor could School coache). We so solver charge the encryption or operation goes are resured in the relation
figuration.	s multi-SSLD capable). Per network settings like encryption or operation mode are grouped in the Interna
Device Configuration	
General Setup Advanced Settings	
Status	Mode: Unknown   SSID: BSSID: [] Encryption: - Channel: 7 (0.000 GHz)   Tx-Power: 0 dBm Signal: 0 dBm   Noise: 0 dBm Bitrate: 0.0 Mbit/s   Country: HR
Wireless network is enabled	Disable
Channel	: CHz)
Transmit Power	20 dBm (100 mW) 💌
General Setup Wireless Security ESSID	
Mode	Client
BSSID	k
	✓ Ian: .■
Network	<ul> <li>wan: 2</li> <li>wifi1: 2</li> <li>create:</li> <li>Choose the network(s) you want to attach to this wireless interface or fill out the create field to</li> </ul>

Ponekad je korisno restartati router, nakon ovog postupka. Ako NE namjeravate koristiti WiFi povezivanje, poželjno je WiFi karticu routera ostaviti ugašenu.

#### Napomene:

- Nakon što priključite HRMH ruter na vašu mrežu (wifi ili žičanu), adresu HRMH rutera morate potražiti u postavkama vašeg aDSL (ili drugog) rutera!

### 3.4 Nadogradnja HRMH firmware

Ruteri TL-WR710N i TL-WR842ND imaju prilično malo slobodne memorije ako koristite crtanje grafova. Stoga preporučam koristiti TL-WR1043ND ruter. Na prethodna dva rutere je poželjno prethodno zauistaviti "wveiw", stoga kliknete na "System", a zatim na "Startup" te nakon toga "Stop" za wview servis, kao na slici dolje:

HRmeteoHub	Status <del>-</del>	System <del>-</del>	Network 🗸	HRmeteoHub <del>-</del>	Logout		
Initscripts You can enable or disable Warning: If you disable	e installed ir essential	System Administra Software Startup		l applied after a de your device mig	evice reboot. ght become inaccessible	e!	
Start priority	Initscri	Schedulec Mount Poi	l Tasks nts	ble	Start	Restart	Stop
0	sysfixti	LED Confi Backup / f Firmware	guration <sup>=</sup> lash		Start	🛿 Restart	× Stop
10	boot	Reboot			Start	2 Restart	🗙 Stop
10	system	1	Enabled		Start	🛿 Restart	🗙 Stop
11	sysctl		Enabled		Start	🛿 Restart	💌 Stop

Zatim, u web sučelju odaberite "System", pa "Backup/Flash Firmware" te u zadnjem redu odaberete hoće li se postavke sačuvati ili ne. Zatim odaberete datoteku u kojoj se nalazi firmware I kliknete "Flash firmware". Nakon što ruter učita firmware, prikaže se veličine i kontroni zbroj datoteke, nakon čega potvrđujete flashanje.

eoHub   Barrier Breaker (r42625) - H	RmeteoHub mod   Load: 0.01 0.08 0.07	Char
atus <b>System</b> Network HRmete	oHub Logout	
stem Administration Software	Startup Scheduled Tasks Mount Points LED Configurat	tion Backup / Flash Firmware Reboot
sh operations		
tions		
Backup / Restore		
Click "Generate archive" to download a (only possible with squashfs images).	tar archive of the current configuration files. To reset the firmv	ware to its initial state, click "Perform reset"
Download backup:	Generate archive	
Reset to defaults:	Perform reset	
To restore configuration files, you can	upload a previously generated backup archive here.	
Restore backup.	Browse_ No file selected.	Upload archive
Flash new firmware image Upload a sysupgrade-compatible image OpenWrt compatible firmware image).	e here to replace the running firmware. Check "Keep settings" to	o retain the current configuration (requires an
Keep settings:		
Image:	Browse_ No file selected.	Flash image

Ako odeberete "Keep settings", postavke vašeg rutera će biti sačuvane. Ovo ne vrijedi za odbir vrste postaje! Morate ponovo otići na jahač "HRmeteohub", odabrti vrstu vaše postaje i ponovo kliknuti "Save", a zatim "Apply".

**Oprez!** Ako prelazite sa starije verzije HRMH na noviji HRMH firmware koji koristi crtanje grafova, onda NE smijete koristiti "Keep settings" ! U protivnom, ruter neće prepoznati vaš USB flash disk pa slanje podataka i crtanje grafove neće ispravno raditi.

# 4. Prilagodbe za vašu meteo postaju

### 4.1 Upisivanje podataka za pljusak.com

U web sučelju odaberite jahač "HrmeteoHub". Na ovoj kartici imate sve postavke koje su vam potrebne za slanje podataka i slika na pljusak.com (i Weather underground).

Potrebni su vam sljedeći podaci:

- naziv lokacije dodjeljuje ju administrator sa info@pljusak.com
- UUID vašeg routera pošaljite ga na info@pljusak.com
- nadmorska visina (npr. 75 metara)
- GPS koordinate (npr. 45.33451432, 17.12443152)
- model vaše meteo postaje

Prvo kliknete "Save" gumb, pričekajte da router zapiše izmjene, a zatim pritisnite "Apply" kako bi router pokrenuo sve potrebne zadatke. Nakon toga treba pričekati barem10 minuta da podaci stignu na pljusak.com.

Za postaje Davis VantagePro/Pro2 postoji mogućnost korištenja ethernet data-loggera (adaptera) kojemu se pristupa putem mreže. Ukoliko imate taj model postaje, preporučamo da podatke mjerenja šaljete na WeatherLink stranice, odakle se podaci mogu isčitati i iskopirati na pljusak.com. O tome svakako obavijestite administratora na info@pljusak.com.

#### 4.2 Upisivanje podataka za Weather Underground

Ako želite slati podatke u na Weather underground, na toj stranici se morate registrirati i dobiti ID stranice. Nakon toga odaberite slanje podataka na Weather underground i zatim upišite ID i vašu šifru (s kojom ste se registrirali). Oba podatka su osjetljiva na velika i mala slova! Možete imati više postaja na WU sa istom šifrom, ali svaka ima svoj ID. Budući HRMH koristi wview 5.19.0, tako će ga WU i porepoznati.

#### 4.3 Spremanje postavki

Kada ste sve upisali (ili promijenili potrebno), kliknite "Save".Pričekajte dok router sve zapiše i zatim "Apply" gumb na web stranici. Nakon toga će router ponovo pokrenuti sve potrebne servise za pristup meteo postaji.

#### 4.4 Provjera slanja podataka

Ako je sve prošlo kako treba, podatci će sa postaje biti poslani svakih 5 minuta na stranice pljusak.com na adresi: http://pljusak.com/lokacija/wx.htm. Otvorite tu stranicu i pogledajte izvorni kod (slika dolje desno) stranice klikom desne tipke miša i odabirom "View source".

# 4.5 Slanje slika sa Web kamera

U HRMH su uključena dva načina slanje slika sa web kamera:

- USB web kamere aktiviraju se priključivanjem, a slike sa njih se šalju automatski svakih 5 minuta.
- IP web kamere:
  - Kamere koje daju JPG sliku:U sučelju je potrebno upisati web adresu na kojoj je dostupna slika vaše IP web kamere (slika dolje). Nakon što kliknete "Save", slike se šalju svakih 5 minuta.
  - Kamere koje daju RTSP (stream, video): Molimo koristite posebnu verziju HRMH firmware koja služi isključivo hvatanju i slanju slika iz RTSProtokola. Pogledajte 6. podnaslov ovog teksta.

Slike sa web kamera možete naći na adresi: <u>http://www.pljusak.com/hrmh\_kamere.php</u>. Postavka rezolucije web kamere vrijedi samo za USB web kamere, dok IP web kameri morate rezoluciju podesiti u njenom sučelju/postavkama.

Status System Network HRmeteoHub Logo	ut	
MAIN		
Lokacija	nik 🕢 Naziv mjesta gdje je meteo postaja smjestena	
UUID	4dd622b5-c638-4406-8ea0-0434c97f5057 ⓓ Jedinstveni ID meteo postaje	
Model meteo postaje koju koristite.	Davis Vantage Vue/Pro/Pro2	
Ethernet pristup za Davis VantagePro	🗹 🔕 Samo za Davis Vantage postaje sa ethernet adapterom!	
Davis Vantage eth IP adresa	10.0.0. ② IP adresa Davis Vantage ethernet adaptera	
Davis Vantage eth port	22222 ② Ethernet port Davis Vantage ethernet adaptera	
Nadmorska visina	120 🕢 Nadmorska visina u metrima, npr. Zagreb: 125	
Latitude	45.623462546 atitude pozicija stanice, npr. Zagreb: 45.7988445	
Longitude	16.0004123211 Optimized and the stanice of the standard and the standar	
Use Wunderground	🔲 🕘 Slanje podataka na Weather Underground	
Koristi IP web kamere	🔲 🔘 Prebacivanje slika sa lokalnih IP web kamera?	
Rezolucija slike za USB web kamere.	1024x768	
Apply	Apply Prvo snimite postavke klikom na gumb Save, a zatim na Apply da se koriste!!	

### 4.6 Ostala podešavanja

Router sa HRMH je moguće koristiti sa 2G/3G (4G?) modemima. U HRMH je ugrađena potpuna podrška za navedene USB bežične modeme, kako je to uobičajeno u OpenWRT. Također je moguće HRMH router koristiti i za druge namjene, kao što su: print server, file server, firewall, WiFi hot-spot, WiFi repeater, itd. Nažalost, navedeno je izvan opsega ovih uputa i stoga savjete potražite na http://openwrt.org i drugim web stranicama.

## 5. Ostalo

### 5.1 HRMH alati za korisnike ostalih platformi

S namjerom da se korisnicima što više olakša slanje podataka napravljene su skripte i programi za slanje podataka na pljusak.com i zapakirani u tkzv. HRMH\_\_\_\_\_.zip. Na prazno mjesto se nalazi naziv programa (Weather Link, Weather Display, Virtual Weather, ...) za koji je prilagođen paket.

Paket za vaš program i upute za korištenje možete preuzeti sa iste stranice gdje se nalazi i ova uputa (<u>http://pljusak.com/nik</u>).

## 5.2 Novosti koje donosi zadnja verzija

Trenutna verzija HRMH donosi sljedeće:

- spremanje mjerenja na USB stick
- drugačiju "temu" web sučelja, ali s istim funkcijama (vidi sliku)
- interne web stranice s rezultatima mjerenja (vidi sliku na sljedećoj stranici)

HRmeteoHub	Status <del>-</del>	System <del>-</del>	Network -	HRmeteoHub <del>-</del>	Logout	AUTO REFRESH OF
Status						
System						
Hostname			HRmete	oHub		
Model			TP-Link	TL-WR710N v1		
Firmware Version			OpenW	rt Firmware Barrier	Breaker (r42625) - HRmeteoHub mod / LuCl Tr	runk (0.12+svn-r10530)
Kernel Version			3.10.49			
Local Time			Sun Au	g 9 12:36:38 2015		
Uptime			1h 13m	59s		
Load Average			0.18, 0.	10, 0.07		
Memory						
Total Available			127	756 kB / 28860 kB (4	4%)	
Free			19	940 kB / 28860 kB (6	%)	

remperature.	32.3 C	NA:	onio nootoic:	
Wind Chill:	32.3 C	ivijer	enja postaje:	Las as a las
Heat Index:	31.3 C	T 및 공공의 감독의 도망 공공의 감독	2015 B	
Apparent Temp:	32.3 C	A Laborer M. Laborer	0:11	
Dewpoint:	13.0 C	 Zora:05:46 -	- Zalazak sunca :20:11 - Mjesec:smanju	ie se 25% Pun
Humidity:	31 %			
Barometer:	1014.7 mb -	C Temperature Dewpo	pint F C Hind	d Chill Heat Index
Wind:	SE at 4.8 km/h	35	95.0 35	95.
High Wind:	18 km/h at 11:46	30	86.0 30	86.
Recent Avg Wind:	3 km/h	25	77.0 25	77.
Recent Beaufort Scale:	Light Air	20	68.0 20	68.
Today's Rain:	0.00 mm	- 15	59.0 15	59.
Rain Rate:	0.00 mm/h	10 12:50 16:50 20:50 0:50 4:5	50.0 10 50 8:50 12:50 12:50 16:50	20:50 0:50 4:50 8:50 12:50
High Rain Rate:	0.00 mm/h at	08/09/15 12:50		08/09/15 12:50
Storm Total:	0.00 mm	The all as a second second	a Real And And Real And	sh ·
Monthly Rain:	0.00 mm	10 20	NM NIE	40 <u>6</u> 6
Yearly Rain (JAN):	0.00 mm	- Clemperatura C	N₩ Vjetar NE	30 Viaga 70
UV:	0.0			-20 80-
ET:	0.000 mm	10 40-		-20 00-
Solar Radiation:	0 watts/m^2	32.3	04	<sup>10</sup> 31 <sup>90</sup>
Air Density:	1.151 kg/m^3	-20 31.3 50	50 17 SE	0 100
Est. Cumulus Base:	2416 m		No to the second second	
High Temperature:	32.3 C at 12:46	Ň	Ň	Ň
Low Temperature:	25.6 C at 10:05	NW Rose Day NE	NWRose Week	NWRose Year NE
High Heat Index:	31.4 C at 12:46		12	
Low Wind Chill:	25.6 C at 10:05		-W E-	-W E
High Humidity:	53 % at 10:05	20 samples	26 samples	4 samples
Low Humidity:	31 % at 12:37	SW 4 SE	,SW 6 SĘ	SW 2 SĘ
High Dewpoint:	16.3 C at 11:27	ş	ş	ş
Low Dewpoint:	12.8 C at 12:37	2.5	2.5 3.0	30 2.5 30
High Barometer:	1016.4 mb at 10:05	Precip Day	Precip Month	Precip Year
and a star van verse verse star v	CONTRACTOR OF A DAMAGE OF A	3.5	1.0 3.0	10 30

# 6. RTSP-HRMH firmware

Beta-RTSP verzija HRMH nema podršku za meteo postaje. Naime, ne može se upakirati podrška za meteo postaje i podrška za RTSP IP web kamere. Stoga je u Beta-RTSP HRMH izmjenjen izbornik za podešavanja HRMH, tako da se unosi samo naziv lokacije i linkovi za RTSP IP web kamere. Zadržana je podrška za USB web kamere i njihovo podešavanje rezolucije, dok se slikama sa IP kamera ne mijenja rezolucija.

HRmeteoHub Status	r System - Network - HRmeteoHub - Logout
MAIN	Settings Napredne opcije
Lokacija	test
	Paziv mjesta gdje je meteo postaja smjestena
UUID	bd588fc6-66f3-48c5-88eb-f4a5b417fe42
Koristi RTSP IP web kamere	Prebacivanje slika sa lokalnih (samo RTSP) IP web kamera?
RTSP stream IP Web kamera	rtsp://192.168.1.31:554/profile1
	rtsp://192.168.1.51:554/profile1
	Link RTSP stream sa IP web kamere, npr. rtsp://192.168.1.31:554/profile1
Rezolucija slike za USB web kamere.	1280×768
Apply	Apply
	Prvo snimite postavke klikom na gumb Save, a zatim na Apply da se koriste!!

# 7. Rješavanje problema

Imajte na umu sljedeće:

- Meteo postaja MORA biti upaljena i priključena na router, osim Davis Vantage Pro koje koriste ethernet adapter
- Ukoliko router ne uspije pronaći mjerenja za SVE senzore, meteo postaja se smatra neispravnom i router neće slati podatke na Internet. Provjerite očitanja na konzoli postaje. Ovisno o postaji, možda trebate restartati ruter kada se mjerenja pojave.
- Ako koristite USB hub, mogu nastati problemi ako isti ne radi kako treba.
- Router svakih nekoliko minuta/sati pokušava ponovo pokrenuti slanje podataka, sve dok ne uspije.
- Podaci se NE MOGU prenositi kada je router priključen na port sa fiksnom IP adresom (LAN port za 710, WAN port za 842 i 1043 rutere)!
- Potrebno je barem 10 minuta da podaci počnu stizati na web stranice
- Ako koristiti USB flash disk za spremanje mjerenja, a ruter ne radi, možda je u njemu problem. Izvadite USB flash disk te pokušajte bez njega.
- Ako je vaša arhiva na USB disku veća od nekoliko mjeseci ruteru će trebati više vremena da pročita sve podatke i pripremi statistiku za lokalne stranice. Ovo traje otprilike 5 minuda za svakih 6 mjeseci podataka.
- Možda ste učitali novi firmware u ruter a niste potvrdili odabir meteo postaje?
   Odaberite HrmeteoHub jahač, provjerite postaju i bez obzira što je ispravno podešeno, svejedno pritisnite "Save" pa nakon osvježavanja stranice "Apply".
- Ne možete naći internu stranicu sa grafikonima? Možete probati koristiti ethernet port rutera koji ima fiksni adresu. Priključite se na njega, podesite vaše računalo da bude na adresi 192.168.221.222 (maska 255.255.255.0) i ukucajte <u>http://192.168.221.221/hrmh</u>. IP adresa HRMH rutera možete naći u popisu dodjeljenih adresa i uređaja koji su spojeni na vaš kućni aDSL ili drugi ruter preko kojeg idu podaci na internet.

### 7.1 Problemi sa upisivanjem i slanjem podataka

Prvo provjerite jesu li svi podaci točno uneseni.

Drugo, provjerite na pljusak.com i weatherunderogrund.com jeste li koristili točne podatke i jesu li podaci počeli stizati nakon VIŠE od 10 minuta!

Zatim, ako ni to ne pomogne, možete na stranici routera pod "Status/SystemLog" provjeriti poruke vašeg routera u kojima se može naći što je problem. Uobičaje dnevnik routera, kada je sve normalno (nakon sat vremena) izgleda otprilike kao na slici ispod. Možete primijetiti kako se svakih 5 minuta dodaje mjerenje u bazu podataka, zatim se stvaraju datoteke za servere i nakon toga se pokreće skripta za slanje slika sa USB web kamera (slike se ne šalju ako kamere nisu priključene).

#### 7.2 USB-serial adapteri

Za postaje WS-2300 serije potrebno je koristiti USB-serial adapter. HRMH firmware podržava cijeli niz adaptera (PL-2303, FTDI, ch341, cp201x). Prvo provjerite radi li vaš adapter na drugim routerima ili računalima i koji chipset koristi. Zatim možete povjeriti jeli driver instaliran u HRMH i eventualno ga dodati.

HRMH **nije** predviđen za korištenje više USB-serial adaptera istovremeno. Korisnici koji ih žele koristiti trebaju sami podesiti skripte i ostale postavke na odgovarajući način. Imajte na umu kako Davis Vantage postaje koriste USB-serial adapter sa ch341, dok O.S. WMR88/100/200, WMRS200 i WH1080 kompatibilne postaje **ne koriste** USB-serial adapter, nego rade putem USB - HID protokola. Postaje WH(WS)1080/1090/2080/2090 imaju nekoliko različitih verzija od kojih veći broj NE radi kako treba niti s jednim programskim paketom osim onoga koji je došao uz njih. S obzirom na to i nisku kvalitetu postaja, ne preporučamo koristiti te postaje.

#### 7.3 USB hub-ovi

Prema našim iskustvima, router može napajati jedan USB-hub, jednu meteo postaju i 1-2 USB web kamere. Redoslijed (redni broj) USB kamera se određuje prilikom paljenja routera i nemože se podesiti. Također, ako imate problema sa slanjem podataka i slika, može biti riječ o lošem USB hubu. Ukoliko želite koristiti više od dvije USB kamere i meteo postaju, potreban vam je USB hub koji ima vanjsko napajanje! Napajanje za USB hub treba biti napona 5V, struje minimalno 2 A, odnosno barem 0.5 A za svaku web kameru.

Ruteri 1043 mogu uredno koristiti USB hub, jednu Logitech c320/c270 kameru i jedan USB-serial adapter bez dodarnog napajanja.

#### 7.4 USB web kamere

Podržane su samo UVC kompatibilne USB web kamere. Slika koju dobijete na pljusak.com je **REALNA REZOLUCIJA CCD/CMOS čipa** vaše web kamere, bez ikakvih interpolacija ili trikova za podizanje veličine slike. Ukoliko se slika veš web kamere ne pojavi na adresi <u>http://www.pljusak.com/hrmh\_kamere.php</u> onda probajte smanjiti rezoluciju koju će ruter tražiti od kamere. Odabrana rezolucija se koristi za sve USB web kamere priključene na ruter.

		Chan
Status System Network HRmeteoHub Lo	gout	
Lokacija	nik @ Naziv mjesta gdje je meteo postaja smjestena	
UUID	4dd622b5-c638-4406-8ea0-0434c97f5057 Ø Jedinstveni ID meteo postaje	
Model meteo postaje koju koristite.	Davis Vantage Vue/Pro/Pro2	
Ethernet pristup za Davis VantagePro	🗹 🙆 Samo za Davis Vantage postaje sa ethernet adapterom!	
Davis Vantage eth IP adresa	10.0.0.0 IP adresa Davis Vantage ethernet adaptera	
Davis Vantage eth port	22222 Ethernet port Davis Vantage ethernet adaptera	
Nadmorska visina	120 Ø Nadmorska visina u metrima, npr. Zagreb: 125	
Latitude	45.623462546 ② Latitude pozicija stanice, npr. Zagreb: 45.7988445	
Longitude	16.0004123211      Ongitude pozicija stanice, npr. Zagreb: 15.9401235	
Use Wunderground	🗐 🕘 Slanje podataka na Weather Underground	
Koristi IP web kamere	🗐 🔞 Prebacivanje slika sa lokalnih IP web kamera?	
Rezolucija slike za USB web kamere.	1024x768	
Apply	Apply Prvo snimite postavke klikom na gumb Save, a zatim na Apply da se koriste!!	

Na slici je prikazan odabir rezolucije 1024x768 točaka. Postavke se zapišu i primjenjuju nakon što kliknete na gumb "Save". Nije potrebno pritisnuti "Apply". Vaš odabir će biti iskorišten kod sljedećg slanja slike sa web kamera.

**Napomena**: Većina proizvođača stavlja na pakiranje besmislene natpise o rezoluciji USB web kamera. Nemojte se iznenaditi ako vaša "5MP" USB web kamera ima zapravo rezoluciju 320x240 točaka. Realna cijena USB web kamera od 1MP jest oko 35 Eura ili dolara.

Na web stranici <u>http://pljusak.com/nik</u> imate prikaz testiranja nekoliko UVC USB web kamera koje smo mogli nabaviti.

## 7.5 "Prazni grafovi" i USB flash diskovi/stick-ovi

Jednostavno rečeno, nisu svi USB flash diskovi isti. Za HRMH mora biti formatiran u FAT32 formatu, što znači da ne smije biti veći od 32 GB. 1GB je doboljno za nekoliko godina podataka, stoga, nemojte pretjerivati.

Ako ruter nemože pisati po USB disku, grafovi će biti prazni. Podatci će svejedno doći na pljusak.com i Weather Underground.

# 8. Završne napomene

Zahvaljujemo se:

- Smarky je zaslužan za ideju, skripte i hibridnu verziju wview paketa te druge stvari
- Drng je kopao po OpenWRT, napravio skripte, podesio sve postavke te pakirao firmware i napisao upute.
- Propalica je imao razumijevanja za želje, radio provjeru svake skripte i našao masu grešaka, plus masu stvari na serverima za koje je bolje da ih ne znate.
- Dobrovoljcima i profesionalcima koji su napisali Linux kernel, GNU, Open2300, wview te sve ostalo što ide u OpenWRT

Kontakt: HRmeteoHub tema na forumu crometeo.net i hrmeteohub@gmail.com

Ovaj dokument se slobodno koristi sukladno Creative commons licenciji v3.0 (CC v 3.0) te se može kopirati/umnažati, mijenjati i distribuirati pod uvjetima te licence. HRMH, sve skripte unutar HRMH i OpenWRT se distribuiraju pod GPL licencom v3.